



Suministros Mineros Perú

2026

CATÁLOGO

EMPUJADOR DE MALLA | REPUESTOS



“Expertos en soluciones mineras”

ÍNDICE

- [1.- Apoyo](#)
- [2.- Tuerca del feed pistón](#)
- [3.- Arandela del empujador](#)
- [4.- Espaciador del empujador](#)
- [5.- Espaciador](#)
- [6.- Empaque](#)
- [7.- Porta empaque](#)
- [8.- Espaciador](#)
- [9.- Feed pistón del empujador](#)
- [10.- Cilindro](#)
- [11.- Tornillo](#)
- [12.- Arandela](#)
- [13.- Tuerca](#)
- [14.- Soporte de válvula](#)
- [15.- Agarradera](#)
- [16.- Empaque](#)
- [17.- Tapa de empujador](#)
- [18.- Buje de tapa](#)
- [19.- Empaque](#)
- [20.- Anillo de presión](#)
- [21.- Soporte](#)
- [22.- Conjunto de alimentación](#)
- [23.- Conjunto para retraer](#)
- [24.- Conjunto de entrada de aire](#)
- [25.- Buje reductor](#)
- [26.- Conexión de aire](#)
- [27.- Conjunto de válvula](#)
- [28.- Perno](#)
- [29.- Seguro](#)
- [30.- Anillo](#)
- [31.- Conjunto de válvula](#)
- [32.- Codo de 45°](#)
- [33.- Tuerca](#)
- [34.- Codo de 90°](#)



EMPUJADOR DE MALLA

Apoyo


N° de pieza P001
Código SM-C1791EM



01

Tuerca del Feed Pistón

N° de pieza P002
Código SMG-S53F36TA



02

Arandela de Empujador

N° de pieza P003
Código SM-A331001



03

Espaciador del Empujador

N° de pieza P004
Código SM-ESP21607



04

Espaciador


N° de pieza P005
Código SM-ESP11598



05

Empaque

N° de pieza P006
Código SM-SMC6908



06

Portaempaques


N° de pieza P007
Código SM-PTQ18854E



07

Espaciador

N° de pieza P008
Código SM-ESP11087



08



EMPUJADOR DE MALLA

Feed Pistón del Empujador

N° de pieza P009
Código SM-F17855P



09

Cilindro

N° de pieza P010
Código SM-CEM148E4



10

Tornillo

N° de pieza P011
Código SM-A70054E01



11

Arandela


N° de pieza P012
Código SM-A70054E02



12

Tuerca

N° de pieza P013
Código SM-A70054E03



13

Soporte de Válvula


N° de pieza P014
Código SM-S10081V008



14

Agarradera

N° de pieza P015
Código SM-A707800



15

Empaque

N° de pieza P016
Código SM-EP125Q2



16



Tapa de Empuje

N° de pieza P017
Código SM-T14412E310

**17****Buje de Tapa**

N° de pieza P018
Código SM-D100T69

**18****Empaque**

N° de pieza P019
Código SM-EP125Q3

**19****Buje de Tapa**

N° de pieza P020
Código SM-OR1088A1

**20****Soporte**

N° de pieza P021
Código SM-101125S

**21****Conjunto de Alimentación**


N° de pieza P022
Código SM-SP1082S

**22****Conjunto para Retraer**

N° de pieza P023
Código SM-SP1051S

**23****Conjunto Entrada de Agua**

N° de pieza P024
Código SM-SP1038S

**24**

Buje Reductor

N° de pieza P025
Código SM-B9008812



25

Conexión de Aire

N° de pieza P026
Código SM-L05



26

Conjunto de Válvula

N° de pieza P027
Código SM-VA1887C



27

Perno

N° de pieza P028
Código SM-PP52016



28

Seguro

N° de pieza P029
Código SM-2SA25100



29

Anillo

N° de pieza P030
Código SM-OR1088A2



30

Conjunto de Válvula

N° de pieza P031
Código SM-CD1145S



31

Codo de 45°

N° de pieza P031
Código SM-CD1145S



32



Tuerca

N° de pieza P032
Código SM-2189S2



33

Codo de 90°

N° de pieza P033
Código SM-CD1190S



34

"Expertos en soluciones mineras"

